

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR BATTERIE-TESTER POWERCHECK PC4

Der Batterie-Tester PC-4 wird im Werk exakt justiert und gibt Ihnen eine genaue Aussage über die Spannung Ihres Akkus wieder. Alle Akkus zwischen 6V und 40 V sind damit messbar.

Die Akku-Spannung wird dabei unter Last gemessen.

Die Last beträgt: bei 30V Akku ca. 4Ah
 bei 24V Akku ca. 3,2Ah
 bei 16,8V Akku ca. 2,4Ah
 bei 14,4V Akku ca. 1,9Ah
 bei 12V Akku ca. 1,6Ah
 bei 8 V Akku ca. 1Ah

Die Last erfolgt durch 2 Keramik-Widerstände, die im Testgerät eingebaut sind.
Achten Sie beim Messen darauf, daß das Gerät nicht unnötig lang betätigt und dadurch erhitzt wird.
Betätigen Sie den Testknopf max. 15 Sek.!
Sobald sich die Akkuspannung stabilisiert hat sollte die Messung beendet werden.

Wir hoffen, Ihnen hiermit, ein wertvolles und nützliches Zubehör geliefert zu haben.

AVC-AUDIOVISIONS- U. CINETECHNIK GMBH